

TESTOMAT[®] 2000 ANTOX

- **Testomat[®] 2000 ANTOX** jest rozszerzoną wersją Testomatu[®] 2000 o funkcję redukcji silnych utleniaczy realizowaną przez dodatkową pompkę dozującą antyutleniacz przed każdym pomiarem
- **Zastosowanie :** wody zawierające silne utleniacze jak podchloryn sodu, chlor wolny, dwutlenek chloru, nadtlenek wodoru, ozon, w ilościach przekraczających normy dla wody pitnej.

Utleniacze powodują niepożądaną zmianę barwy próbki, przez co zwykły Testomat[®] 2000 nie może wykonać analizy i pokazuje ZAKŁÓCENIE ANALIZY całkowicie uniemożliwiające wykonanie pomiaru.

- **Język menu :** angielski, niemiecki.

Pozostałe dane techniczne jak dla Testomatu[®] 2000.

